


binibini 

# Dein neuer Freund

**THE GREEN  
STEAMER**



## **binibini-SICHERHEITSHINWEISE**

Bitte beachte bei der Verwendung deines binibini-Dampfbügeleisens immer die folgenden Sicherheitshinweise. Lies dir dafür deshalb vor der ersten Benutzung alle Anweisungen zur Handhabung und zum Gebrauch sorgfältig durch.



Vorsicht! Durch das Berühren heißer Stellen deines binibini-Bügeleisens sowie durch heißes Wasser oder Wasserdampf kann es zu Verbrennungen kommen. Sei deshalb bitte besonders vorsichtig, wenn du dein binibini-Dampfbügeleisen nach der Benutzung auf den Kopf stellst, da aus dem Wasserbehälter heißes Wasser austreten könnte.

1. Dieses Gerät darf von Kindern ab acht Jahren und Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung oder fehlenden Kenntnissen in seinem Gebrauch verwendet werden, sofern sie dabei **beaufsichtigt** werden oder im sicheren Umgang mit dem Gerät **unterwiesen** wurden und sich über die möglichen Risiken im Klaren sind. Kinder sollten **nicht** mit dem Gerät spielen. Ohne Beaufsichtigung sollten Kinder **keine** Reinigungs- oder Wartungstätigkeiten durchführen.
2. Lasse dein binibini-Dampfbügeleisen niemals unbeaufsichtigt, während es über die Steckdose an die Stromleitung angeschlossen ist oder auf einem Bügelbrett liegt. Achte bitte zudem darauf, dass sich **keine Kinder unter 8 Jahren** während des Einschaltens oder Abkühlens deines binibini-Dampfbügeleisens sowie seines Netzkabels in seiner Reichweite aufhalten. Sorge zudem auch dafür, dass es Kinder nicht als Spielzeug verwenden.
3. Benutze dein binibini-Dampfbügeleisen **niemals** mit einem beschädigten Netzkabel, nach dem Fallenlassen, mit einer sonstigen Beschädigung oder wenn Flüssigkeit aus dem Gerät austritt.
4. Dein binibini-Dampfbügeleisen darfst du **niemals** selbst öffnen. Bringe es stattdessen zur Fehlerfindung und Reparatur zu einem qualifizierten Fachmann, da ein unsach-gemäßer Zusammenbau zu einem gefährlichen Stromschlag führen kann.
5. Trenne dein binibini-Dampfbügeleisen **immer** von der Steckdose, bevor du Wasser in den Wasserbehälter einfüllst, diesen entleerst oder es nicht mehr benutzt.
6. Benutze dein binibini-Dampfbügeleisen **ausschließlich** auf einer stabilen, beständigen sowie sicheren Oberfläche und stelle es auch nur auf einer solchen ab.
7. Dein binibini-Dampfbügeleisen ist nur für die Nutzung im Haushalt und **nicht** für den gewerblichen Gebrauch entwickelt worden.

## WICHTIGE HINWEISE

- Um eine Überlastung des Stromnetzes in deinem Zuhause zu vermeiden, solltest du zusammen mit deinem binibini-Dampfglätter **kein** weiteres Gerät mit hoher Leistung im selben Stromkreis betreiben.
- Benötigst du zum Anschluss deines binibini-Dampfglätters ein Verlängerungskabel, verwende bitte **unbedingt** ein 10-Ampere-Kabel. Kabel mit geringerer Stromstärke können überhitzen. Achte bitte außerdem darauf, dass niemand über das Verlängerungskabel stolpern oder daran ziehen kann.
- Wenn du deinen binibini-Dampfglätter verwenden möchtest, muss sein Wassertank **immer** mit Wasser befüllt sein, da ein leerer Wassertank zu Beschädigungen am Gerät führen kann.

## ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

1. Bewahre die Anleitung deines binibini-Dampfglätters immer gut auf, damit du wichtige Informationen und Hinweise **jederzeit** darin nachschlagen kannst.
2. Verwende deinen binibini-Dampfglätter **grundsätzlich** nur für den vorgesehenen Verwendungszweck.
3. Achte **unbedingt** darauf, dass die Netzspannung deiner Stromleitung mit den Angaben auf dem Typenschild deines binibini-Dampfglätters übereinstimmt.
4. Dein binibini-Dampfglätter darf **nur** zu dem bestimmungsgemäßen Zweck als Dampfglätter verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und ist mit gefährlichen Risiken behaftet. Solltest du deinen binibini-Dampfglätter nicht bestimmungsgemäß verwenden oder falsch bedienen, können wir leider für daraus resultierende Schäden keine Haftung übernehmen.
5. Verwende **niemals** chemische Zusätze, Duftstoffe oder Entkalkungsmittel im Wasserbehälter deines binibini-Dampfglätters, da es dadurch zu Schäden am Gerät sowie dem Verlust der Garantie kommt.
6. Lasse deinen binibini-Dampfglätter **niemals** unbeaufsichtigt, wenn du ihn bereits an die Stromversorgung angeschlossen hast.
7. Trenne den Netzstecker deines binibini-Dampfglätters immer vom Stromnetz und lasse ihn **nicht** unnötig angeschlossen, wenn du das Gerät nicht verwendest.
8. Tauche deinen binibini-Dampfglätter, sein Netzkabel oder den Netzstecker zum Schutz vor einem Stromschlag **niemals** in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
9. Schalte deinen binibini-Dampfglätter **immer** auf „Aus“, bevor du den Netzstecker in die Steckdose steckst oder ihn herausziehst. Ziehe zudem bitte **niemals** am Netzkabel, sondern immer direkt am Netzstecker, um das Gerät von der Steckdose zu trennen.
10. Bitte beachte: **Nur** durch Ziehen des Netzsteckers kannst du deinen binibini-Dampfglätter vollständig vom Stromnetz trennen.
11. Das Kabel deines binibini-Dampfglätters darf **niemals** mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen. Bevor du das Gerät wegstellst, sollte es deshalb immer vollständig abgekühlt sein. Damit das Netzkabel nicht knicken oder brechen kann, solltest du es **immer** nur locker vor dem Wegstellen um das Gerät legen.
12. Vermeide zudem die Beschädigung des Netzkabels deines binibini-Dampfglätters durch Knicken und den Kontakt mit scharfen Kanten.
13. Dein heißer binibini-Dampfglätter darf **niemals** mit Stoffen oder leicht entflammaren Oberflächen in Berührung kommen.
14. Berühre deinen binibini-Dampfglätter zudem **niemals** mit nassen oder feuchten Händen.
15. Setze deinen binibini-Dampfglätter **niemals** Witterungseinflüssen wie Regen, Sonne, Schnee, Eis usw. aus.
16. Fülle den Wasserbehälter deines binibini-Dampfglätters **niemals** mit Wasser, bevor du ihn durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose von der Stromversorgung getrennt hast.

# binibini-Garantiekarte

## WAS WIR DIR VERSPRECHEN, DAS HALTEN WIR AUCH.

Dein binibini-Dampfglätter ist ein Produkt der FairAppliance GmbH, Deutschland. FairAppliance übernimmt für dieses Gerät eine Garantie für die Dauer von 2 Jahren ab dem Erstkaufdatum.

Sollte ausnahmsweise innerhalb der 2-Jahres-Garantie ein Material- oder Fabrikationsfehler auftreten, wird FairAppliance nach seiner Wahl das Gerät reparieren oder ersetzen, vorausgesetzt das Gerät wurde entsprechend der Gebrauchsanweisung im privaten Bereich benutzt und gepflegt (z. B. keine Zusätze im Wasser verwenden). Ganz oder teilweise professionelle oder gewerbliche Nutzung ist ausgeschlossen. Der Austausch des Gerätes kann sowohl in dasselbe als auch in ein mindestens vergleichbar ausgestattetes Modell erfolgen. Hierbei kann es sich um ein nach Herstellervorgaben aufbereitetes Gerät handeln, welches in Hinblick auf Leistung und Funktionsfähigkeit einem Neugerät entspricht. Der Austausch oder die Reparatur des Gerätes begründet keine neue Garantie. Reparaturen dürfen während der Garantiezeit nur von durch FairAppliance autorisierten Werkstätten durchgeführt werden.

Verbrauchsteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind, sind von der Garantie ausgenommen. Ebenso ausgenommen sind Schäden, die durch selbst durchgeführten, unsachgemäßen Transport (z. B. mit unsachgemäßer Verpackung) oder durch Sturz entstanden sind. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt.


Als Garantie- sowie Eigentumsnachweis ist der Original-Kaufbeleg (Originalrechnung bzw. Zahlungsbestätigung) des Händlers vorzulegen. Der Beleg muss das Kaufdatum, Namen und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Typenbezeichnung des Gerätes enthalten. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer des Gerätes. Verkauft dieser das Gerät an einen Zweitkäufer (z. B. im Rahmen einer eBay-Auktion, etc.) weiter, ist diese Garantie nicht auf den Zweitkäufer übertragbar.

Für eine sachgemäße Verwendung des Geräts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

**FairAppliance GmbH**  
**Marktplatz 8 · 64720 Michelstadt · Deutschland**  
**[www.binibini.de](http://www.binibini.de)**

# Dein neuer Freund

## THE GREEN STEAMER



## BEDIENUNGSANLEITUNG binibini-DAMPFGLÄTTER BB-2020D

Die umweltfreundlichste Bedienungsanleitung **aus 100% direktrecyclten Landkarten**. Mehr Infos findest du auf [www.binibini.de](http://www.binibini.de)


## JETZT KANN ES LOSGEHEN!

Entferne zunächst das gesamte Verpackungsmaterial und schaue nach, ob dein binibini-Dampfglätter unbeschädigt ist. Sollte das Gerät eine Beschädigung aufweisen, verwende es **nicht**, sondern bring es bitte unbedingt wieder zu deinem binibini-Händler zurück.

**Übrigens:** Um das Recycling des Verpackungsmaterials möglichst einfach und nachhaltig zu gestalten, verzichten wir bei Verpackung und Polstermaterial komplett auf Kunststoffe sowie aufwendige Farben.

## MACHE DICH AM ANFANG MIT ALLEN TEILEN VERTRAUT.

### DEIN binibini-DAMPFGLÄTTER



- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| (1) Feinbürste         | (8) Dampfkopf und Dampfkopfabdeckung |
| (2) Dampfknopf         | (9) Ein-Aus-Taste                    |
| (3) Entriegelungstaste | (10) Vordere Abdeckung               |
| (4) Tankverschluss     | (11) Hintere Abdeckung               |
| (5) Einfüllöffnung     | (12) Netzkabel und Netzstecker       |
| (6) Wassertank         | (13) Knickschutz                     |
| (7) Stoffbürste        | (14) Bodenabdeckung                  |

## JETZT KANNST DU MIT DEM DAMPFGLÄTTEN STARTEN.

### VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Wenn du dein binibini-Dampfglätter zum ersten Mal verwendest, kann es möglicherweise zu einer leichten Rauch- und Geräuscentwicklung kommen. Dies entsteht durch das Ausdehnen der verwendeten Kunststoffe und verschwindet bereits nach kurzer Zeit wieder.

**Tipp:** Um mögliche Produktions-Verunreinigungen von deinem binibini-Dampfglätter zu entfernen, solltest du ihn vor der ersten Benutzung mit einem weichen Baumwolltuch abwischen.



## GRUNDBETRIEB




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

## 1. BEFÜLLEN DES WSSERTANKS

Wenn du deinen binibini-Dampfglätter verwenden möchtest, muss sein Wassertank **immer** bis zur Mindeststandanzeige (min) mit Wasser befüllt sein, da ein leerer Wassertank zu Beschädigungen am Gerät führen kann.



- Drücke zur Befüllung des Wassertanks zunächst die Entriegelungstaste **1** des Wassertanks und schiebe ihn aus dem Standfuß deines binibini-Dampfglätters (Abb. 1 und 2).
- Öffne nun den Tankverschluss **3** (Abb. 2) und befülle den Wassertank durch seine Öffnung mit Wasser (Abb. 3). Dein binibini-Dampfglätter wurde so ressourcenschonend entwickelt, dass für das Befüllen kein spezieller Füllbecher nötig ist und damit auch kein unnötiger Plastikmüll anfällt. Du kannst den Tank also direkt mit einem Wasserhahn oder einem kleinen Gefäß aus deiner Küche auffüllen. Wenn du in einem Gebiet mit hartem Wasser wohnst, solltest du statt Leitungswasser besser destilliertes oder enthärtetes Wasser verwenden. (Die Wasserhärte deiner Adresse erfährst du bei deinen örtlichen Stadtwerken – meist auf deren Webseite oder ganz einfach per Telefon).
- **Bitte beachte:** Fülle **niemals** mehr Wasser in den Wassertank deines binibini-Dampfglätters als bis zu der auf dem Behälter angegebenen maximalen Wasserstandshöhe (max). Verwende bitte auch keine chemischen Zusätze, Duftstoffe oder Entkalkungsmittel.
- Schließe nun den Tankverschluss und setze den Wassertank deines binibini-Dampfglätters wieder in seinen Standfuß ein.
- Fertig. Dein binibini-Dampfglätter ist nun bereit zum Dampfglätten.



## 2. DAMPFGLÄTTEN



- Hänge zuerst dein Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel, idealerweise mit drehbarem Haken. Hänge den Kleiderbügel dann an einem **wasserunempfindlichen Ort** auf, beispielsweise einer unempfindlichen Tür oder einem hohen Heizkörper.
- Positioniere deinen mit Wasser befüllten binibini-Dampfglätter jetzt in **aufrechter Position** auf einer standfesten Unterlage, beispielsweise einem Bügelbrett.
- Wickle das Kabel deines binibini-Dampfglätters vollständig ab und stecke seinen Netzstecker in die Steckdose. Die Ein-Aus-Taste (9) leuchtet danach rot auf.
- Falls der Dampfknopf (2) deines binibini-Dampfglätters noch verriegelt ist, dann entriegle diesen nun, indem du seinen Schieberegler an die obere Seite des Dampfknopfes schiebst.
- Drücke jetzt die Ein-Aus-Taste (9) deines binibini-Dampfglätters. Diese blinkt nun blau und zeigt dir so an, dass das Gerät aufheizt. Erlischt das Blinklicht, ist dein binibini-Dampfglätter betriebsbereit und du kannst mit dem Dampfglätten beginnen.
- Drücke dafür den Dampfknopf deines binibini-Dampfglätters. Über den Dampfknopf des Gerätes wird nun **heißer** Dampf ausgestoßen. **Achtung:** Drücke den Dampfknopf deines binibini-Dampfglätters nur dann, wenn das Gerät nicht auf dich, andere Personen, Gegenstände, elektrische Geräte oder Steckdosen gerichtet ist. **Bitte beachte:** Die Geräusche und Vibrationen während der ersten Dampfabgabe sind ganz normal, da sich die Pumpe des Geräts zunächst mit Wasser füllt und erst anschließend vibrationsfrei arbeitet.
- Fahre zum Dampfglätten nun mit deinem binibini-Dampfglätter an den senkrecht auf einem Bügel hängenden Kleidungsstücken mit wenig Druck von oben nach unten entlang. Drücke dabei regelmäßig den Dampfknopf des Gerätes.
- **Eco-Modus:** Zur Reduzierung der dabei abgegebenen Dampfmenge kannst du deinen binibini-Dampfglätter durch erneutes Drücken der Ein-Aus-Taste (9) in den Eco-Modus schalten (lilafarbene Leuchte). Im Eco-Modus kannst du beim Bügeln von sensibleren und besonders bügelleichten Stoffen Wasser sparen.
- **Dauer-Dampf:** Damit dein binibini-Dampfglätter ohne ständiges Drücken des Dampfknopfes kontinuierlich Dampf abgibt, kannst du das Gerät auf Dauer-Dampf stellen. Verriegle dazu einfach den Dampfknopf, indem du seinen Schieberegler nach unten schiebst.

- **Turbo-Dampf-Funktion:** Zum Glätten besonders hartnäckiger Falten verfügt dein binibini-Dampfglätter über eine Turbo-Dampf-Funktion. Um diese auszulösen, drücke einfach dreimal innerhalb von einer Sekunde auf den Dampfknopf (2).
- Durch Drücken der Ein-Aus-Taste (9) und anschließendes Halten bis zum roten Aufleuchten der Anzeige, kannst du deinen binibini-Dampfglätter jederzeit ausschalten. Alternativ kannst du ihn aber auch durch direktes Ziehen seines Netzsteckers ausschalten.

## AUTOMATISCHE ABSCHALTFUNKTION

Bei der Entwicklung deines binibini-Dampfglätters haben wir nicht nur an deine Sicherheit, sondern auch an umweltfreundliches Stromsparen gedacht. Deshalb ist er mit einer automatischen Abschaltvorrichtung ausgestattet, die das Gerät automatisch in den Standby-Modus schaltet, wenn es für etwa 8 Minuten unbenutzt bleibt.

Um anzuzeigen, dass die Abschaltung ausgelöst hat, leuchtet die Ein-Aus-Taste (9) rot und blinkt. Wenn du deinen binibini-Dampfglätter danach wieder aktivieren willst, drücke einfach kurz den Dampfknopf (2).



## VERWENDUNG DES DAMPFLÄTTER ZUBEHÖRS

### • Stoffbürste

Mit der beiliegenden Stoffbürste (7) deines binibini-Dampfglätters kannst du Stoffe aufllockern, damit der Dampf besser in die Fasern eindringen kann. Wenn du die Stoffbürste verwenden möchtest, trenne zunächst deinen binibini-Dampfglätter von der Steckdose und lasse das Gerät etwa eine Stunde abkühlen. Anschließend kannst du die Stoffbürste (7) an deinem binibini-Dampfglätter befestigen, indem du den Bürstenverschluss mit den Haken an der Vorderseite des Geräts verriegelst.

### • Feinbürste

Mit der Feinbürste (1) deines binibini-Dampfglätters kannst du empfindliche Stoffe glätten, die nicht gebügelt werden dürfen. Wenn du die Feinbürste verwenden möchtest, trenne zunächst deinen binibini-Dampfglätter von der Steckdose und lasse das Gerät etwa eine Stunde abkühlen. Anschließend kannst du die Feinbürste (1) an deinem binibini-Dampfglätter befestigen, indem du den Bürstenverschluss mit den Haken an der Vorderseite des Geräts verriegelst.



## REINIGUNG

**Bitte beachte:** Trenne vor der Reinigung deines binibini-Dampfglätters seinen Netzstecker immer von der Steckdose.



Ablagerungen oder Kalkrückstände, die durch die Verwendung auf dem Dampfkopf deines binibini-Dampfglätters entstehen können, kannst du ganz einfach mit einem feuchten Tuch reinigen und anschließend mit einem trockenen Tuch abwischen.



**Wichtig:** Verwende zur Reinigung deines binibini-Dampfglätters bitte **niemals** schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel, Stahlwolle sowie metallische Gegenstände, da diese das Gerät zerkratzen können. Reinige deinen binibini-Dampfglätter zudem **niemals** unter fließendem Wasser und tauche ihn auch **nicht** in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

## VERSTAUEN

Um deinen binibini-Dampfglätter sicher zu verstauen, gehe bitte wie folgt vor:

- Entleere den Wassertank.
- Lasse deinen binibini-Dampfglätter vollständig abkühlen.
- Rolle zum Schluss noch das Netzkabel locker um das Gerät herum auf.





## binibini SAGT DANKE!

Vielen Dank, dass du dich für einen binibini-Dampfglätter entschieden hast. Damit zeigst du, dass dir die Umwelt und faire Arbeitsbedingungen genau so am Herzen liegen wie uns. Wir finden das toll. Deshalb: Daumen hoch, Soulmate!

Dein binibini-Team wünscht dir viel Spaß beim Dampfglätten!

binibini-Ersatzteile

### DAMIT DIE UMWELT LANGE SCHÖN BLEIBT: REPARIEREN STATT WEGWERFEN.

Dein binibini-Dampfglätter wurde nachhaltig und mit größter Sorgfalt hergestellt. Da im Laufe der Zeit aber trotzdem immer einmal etwas daran kaputt gehen kann, findest du alle Informationen rund um die Reparatur und Ersatzteilbestellung auf unserer Website unter [www.binibini.de](http://www.binibini.de)

binibini entsorgen

### NACHHALTIG VOM ANFANG BIS ZUM ENDE.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyclele dieses verantwortungsbewusst. So förderst du die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen. Willst du dein gebrauchtes binibini-Gerät zurückgeben, verwende bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wende dich an den Händler, bei dem du dein binibini-Gerät gekauft hast. Du kannst dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden.

